



WASSERBETTENHANDHABUNG: (GELBETTENHANDHABUNG)

Temperatureinstellungen (für Gel- und Wasserbetten gleich!):

Bei digitalen- und analogen Heizungen ist die Grundeinstellung 28°. Wurde die Heizung verändert, fällt diese bei digitalen Heizungen nach einem Stromausfall auf 28° zurück.

Bitte beachten Sie, dass beim Verstellen von der Temperatur mindestens 3 Tage benötigt werden bis die gesamte Wassermenge die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Wie weiß ich, ob die eingestellte Temperatur für mich die Richtige ist:

Decke, Bezugsdeckel und gegebenenfalls Topliner entfernen, nackt auf den Wasserkern legen, an den empfindlichen Körperstellen spürt man, ob die Temperatur richtig ist.

Wassertemperatur darf **NIE unter 26°** abfallen = **GESUNDHEITSSCHÄDLICH!!!**

Wassermenge einstellen (für Gel- und Wasserbetten gleich!):

Auf das Wasserbett legen, ca. 1 Minute ruhig liegen bleiben und auf Kopf und Schulterstellung achten. Werden die Schultern nach vorne gedrückt, ist zu wenig Wasser drinnen.

Bei zu wenig Wasser:

Getränkepackerl zwischen die Beine legen, so lange bis es passt, anschließend soviel Liter Wasser wie Getränkepackerl mit einem sauberen Gefäß (aus dem Sie auch trinken würden) einfüllen.

Bei zu viel Wasser:

Sind der Rumpf und die Schultern rund nach oben gedrückt ist zu viel Wasser im Wasserkern: Schlauch (ca. 1-1,20 Meter) in die Öffnung des Ventils stecken, bis nur mehr ca. 5 - 6 cm heraussehen, Öffnung vom Schlauch mit Finger zuhalten, langsam herausziehen und in ein bereitgestelltes Gefäß fließen lassen.

Entlüften:

Nach meistens einer Woche (Neuaufstellung & Übersiedlung) MUSS das Bett entlüftet werden, dann individuell. (Wenn es blubbert - entlüften!) Entlüften ist ganz normal, da Wasser eine lebende Materie ist!

Vorgehensweise:

Beim Öffnen des Ventils darauf achten, dass keine Luft einströmen kann, d.h. Ventil runterdrücken, Pumpe auf Ventil schrauben und mit Gefühl die Pumpe nach oben ziehen. An den vorderen Ecken des Bettes hineindrücken, die Luft steigt in die Falte auf. Diese nach vor zum Ventil hanteln, Pumpe in die Höhe ziehen und Falte auslassen, Luft absaugen.

Eine weitere Methode ist sich im oberen Bereich des Wasserkerns hineinzulegen, darauf achten dass beide Ecken runtergedrückt werden und langsam sich rollend Richtung Ventil bewegen.

Ist man zu zweit, kann der andere die Luft während des Rollens oder des Streichens abpumpen.

Wichtig (für Gel- und Wasserbetten gleich!):

Alle 3 Monate sollte (um die Lebensdauer zu erhöhen und die Geschmeidigkeit zu bewahren) das **Vinyl** gepflegt werden (Vinylpflegemittel) und im Zuge dessen können Sie, falls notwendig, auch gleich entlüften.

Alle 6 Monate muss ein Konditionierer nachgefüllt werden.

Wir haben auch ein kostenloses Erinnerungsservice!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Firma: **SCHINDLER Wasserbetten**
Homepage: **www.schindlerwasserbetten.at**
Telefon: **0660 1234 293**
oder per Mail: **office@schindlerwasserbetten.at**